

SURFACE

Peinture/repeinture des panneaux de façade STENI

INSTRUCTIONS DE BASE

1. La surface doit être sèche à 100 % et exempte de graisse, de poussière et autres matières.
2. Toute surface présentant des traces de moisissure, d'algues ou de mousse doit être traitée avec un produit de nettoyage approprié. Contacter une entreprise de nettoyage spécialisée.
3. Le cas échéant, les petites entailles et égratignures de surface doivent être réparées. Il est recommandé d'utiliser un mastic époxy.
4. Pour améliorer l'adhérence, poncer la surface avec du papier de verre ultrafin (P240 ou équivalent). Nettoyer les surfaces en pierres naturelles avec le produit de nettoyage recommandé pour les peintures d'apprêt et acryliques, conformément à la description produit du fabricant.
5. Il est recommandé de recouvrir la surface d'un apprêt afin d'assurer une adhérence optimale à la peinture acrylique.
6. En règle générale, 2 couches de peinture acrylique suffisent à recouvrir toute couleur sous-jacente.
7. Utiliser les outils de peinture appropriés en fonction du résultat souhaité. Contacter le fabricant de peinture ou une entreprise de peinture agréée pour tous conseils.

FABRICANT

Pour la procédure exacte, toujours consulter la fiche technique et les autres documentations du fabricant.

SÉCURITÉ

- Toujours respecter la fiche technique de sécurité du fabricant.
- Utiliser uniquement des appareils portant la marque CE avec la protection adéquate.
- Toujours utiliser les équipements de protection personnels (lunettes et masque anti-poussière P3 au minimum).