

OPPERVLAK

STENI gevelplaten verven/opnieuw verven

BASISINSTRUCTIES

1. Het oppervlak moet volledig droog en vrij van vet, stof en los materiaal zijn.
2. Oppervlakken met schimmel, algen of mos moeten worden behandeld met een geschikt reinigingsmiddel. Neem daarvoor contact op met een gespecialiseerd reinigingsbedrijf.
3. Kleine inkepingen en krassen op het oppervlak moeten worden gerepareerd. We raden aan daarvoor een epoxyvulmiddel te gebruiken.
4. Maak voor de beste hechting het oppervlak ruw met P240-schuurpapier of een vergelijkbaar product. Oppervlakken van natuursteen dient u te schrobben met het reinigingsmiddel dat wordt aanbevolen voor grondverf/acrylverf conform de productbeschrijving van de verfleverancier.
5. We raden u aan het oppervlak te gronden om een optimale hechting van de acrylverf te waarborgen.
6. Voor de toplaag volstaan normaliter twee lagen acrylverf om de onderliggende kleur te dekken.
7. Gebruik de juiste verfgereedschappen om het gewenste eindresultaat te bereiken. Neem voor verdere richtlijnen contact op met de verffabrikant of een erkend verfbedrijf.

FABRIKANT

Raadpleeg altijd de productbeschrijving van de fabrikant voor de precieze procedure en andere documentatie.

VEILIGHEID

- Volg altijd de productveiligheidsbeschrijving van de fabrikant.
- Gebruik alleen machines met een CE-merk die de juiste bescherming bieden.
- Draag altijd persoonlijke veiligheidsuitrusting zoals een veiligheidsbril en een stofmasker (min. type P3).